

Vielen Dank, dass Sie sich für den RELICT Verdampfer entschieden haben! Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie diese. Bitte benutzen Sie den RELICT Verdampfer nur, wenn Sie die nachfolgenden Anweisungen vollständig verstanden haben.

Sollten nach der Lektüre der Gebrauchsanweisung noch Fragen offenbleiben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass Hersteller und Importeur für Schäden, welche auf die Missachtung der nachfolgenden Anweisungen zurückzuführen sind, keinerlei Verantwortung übernehmen.

Wir empfehlen, diese Gebrauchsanweisung an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit Sie später jederzeit darauf zugreifen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Qualität und der Leistung Ihres neuen RELICT Vaporizers.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um den RELICT Vaporizer zu kaufen oder zu benutzen. Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Jugendlichen verwendet werden und ist von diesen fernzuhalten. Stellen Sie auch sicher, dass Kinder nicht in Berührung mit den Verpackungselementen des Geräts kommen, da diese eine potenzielle Gefahr darstellen können. Schwangere oder stillende Frauen sowie Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten, chronischen Atemwegserkrankungen oder bekannter Allergieneigung sollten das Gerät keinesfalls ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt verwenden.

DIESES GERÄT ENTHÄLT KEINEN TABAK ODER KONZENTRATE

Der RELICT Vaporizer ist ausschließlich zum Inhalieren trockener Kräuter bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist nicht zulässig. Der RELICT Vaporizer ist insbesondere nicht dazu bestimmt, Tabak oder andere nikotinhaltige Substanzen zu inhalieren.

Der RELICT Vaporizer darf auch nicht zum Inhalieren illegaler Substanzen genutzt werden. Bitte informieren Sie sich im Hinblick auf die Kräuter, welche Sie inhalieren möchten, stets vor dem Konsum über den Stand der aktuellen Gesetzgebung. Wenn Sie mit dem RELICT Vaporizer illegale Substanzen inhalieren, kann dies möglicherweise zu hohen Geldstrafen oder zu einer Freiheitsstrafe für Sie führen. Um sicherzugehen, dass Sie legale Kräuter konsumieren, empfehlen wir Ihnen, diese ausschließlich in Apotheken zu beziehen.

Der RELICT Vaporizer ist nicht für die Verabreichung von medizinischen Substanzen jeglicher Art bestimmt.

Der RELICT Vaporizer ist kein medizinisches Gerät und ist nicht zur Diagnose, Heilung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder anderen körperlichen Zuständen bestimmt. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt.

Überlassen Sie die Wartung und die Reparatur des RELICT Vaporizers stets qualifiziertem Fachpersonal. Nutzen Sie das Gerät keinesfalls weiter, wenn dieses beschädigt ist.

Lassen Sie das Gerät niemals fallen, da dessen Elektronik durch den Aufprall defekt werden könnte. Sollten Sie es dennoch versehentlich fallenlassen, lassen Sie die Funktionsfähigkeit des Geräts durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen. Stellen Sie das Gerät immer ebenerdig ab, damit es nicht umkippen und dadurch schadhaft werden kann.

Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern: Sie könnten einen Stromschlag bekommen oder das Gerät bzw. die Batterie beschädigen. Nutzen Sie keinesfalls Zubehör, welches nicht zuvor vom Hersteller für den RELICT Vaporizer freigegeben worden ist. Durch die Nutzung von Fremdzubehör könnten Sie das Gerät beschädigen.

Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs, während des Gebrauchs und während des Abkühlens niemals unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze bzw. die Luftaustrittsöffnung niemals verdeckt oder verstopft sind.

ÜBERBLICK



LIEFERUMFANG

- 1x NORDDAMPF Relict Vaporizer
- 1 Stck. USB-C Kabel
- 1 Stck. 45mm Aroma Glasrohr
- 2 Stck. Dosierkapsel
- 2 Stck. Sieb
- 1 Stck. Füllwerkzeug
- 1 Stck. Reinigungsbürste
- 2 Stck. Reinigungstücher
- 1 Stck. Anleitung, Englisch
- 1 Stck. Anleitung, Deutsch
- 1 Stck. NORDDAMPF Aufkleber

SPEZIFIKATIONEN

OLED Anzeige
Das Norddampf RELICT Vaporizer OLED Display zeigt die Temperatur Informationen, den Batteriestatus und die Sessionszeit an.

SPEZIFIKATIONEN

Größe	30.5mm*30mm*124.1mm
Batterieleistung	2300mAh
Volt/Amper	5V/2A
Ein/Aus	Ein/Ausschalter 5 mal schnell hintereinander drücken.
Session Dauer	3-6 Minuten einstellbar
Temperaturspanne	160-240°C (320-464°F)
Aufladezeit	<2 Stunden

ACHTUNG: Lagern Sie den RELICT Verdampfer immer an einem trockenen Ort, um den Akku vor Witterungseinflüssen Wettereinflüsse zu schützen.

HALTEN SIE DEN VERDAMPFER VON KINDERN UND/ODER UNBEFUGTEN PERSONEN FERN

INTELISENSE VAPORIZER




BEFÜLLEN DES GERÄTS

Das Gerät darf nur befüllt werden, wenn es ausgeschaltet und abgekühlt ist. Eine Befüllung darf auch keinesfalls stattfinden, während der Akku des Geräts lädt.

INBETRIEBNAHME UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Sie schalten das Gerät ein, indem Sie 5 Mal schnell hintereinander die Einschalter Taste drücken. Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, betätigen Sie 5 Mal schnell hintereinander die Einschalter Taste.

Sie befüllen das Gerät wie folgt:



KONFIGURATION

Die Temperatur des Geräts stellen Sie wie folgt ein: Wenn das Gerät eingeschaltet wird, zeigt es die aktuelle Temperatur an. Die Temperaturanzeige ist standardmäßig auf Fahrenheit eingestellt. Wenn der Cursor auf Set steht, einfach mit den +/- Tasten die gewünschte Zieltemperatur einstellen.



Temperaturanzeige: Halten Sie den Netzschalter und "+" 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Fahrenheit und Celsius zu wechseln

Timer-Anzeige: Einschaltknopf 3 Sekunden gedrückt halten bis der Cursor auf dem Timer steht, zum Einstellen +/- drücken.

• Wenn Ihre Atemwege durch eine hohe Dampfintensität gereizt werden, ist es notwendig, die Temperatur zu senken.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:




3. Benutze die mitgelieferte Bürste um die restlichen Rückstände aus der Kammer und der Mundstückinnenseite zu entfernen.

4. Installiere das Mundstück wieder am Gerät.

SO ERSETZEN SIE DAS SIEB/AROMAROHR

1. Entferne das Mundstück vom Verdampfer. 2. Entferne das Glasrohr vom Mundstück.



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

LADEN DES AKKUS

• Schneller Batterie-Check: Drücken Sie kurz den Netzschalter wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird das Symbol und zeigt den verbleibenden Batteriestand an.

• Akkukapazität: 2300mAh, normales USB-C Aufladung, 5V/2.0A empfohlen.

• Laden Sie den RELICT zunächst 2 Stunden lang auf. Die Akku wird nicht mehr geladen, wenn das Symbol voll ist.

• Wenn der Akkustand niedrig ist, laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an einem kompatiblen Ladegerät. Ein niedriger Akkuladestand wird mit dem Symbol gekennzeichnet. Nutzen Sie da Gerät nicht während der Ladezeit.

• Der Akku des Geräts muss vor der ersten Verwendung vollständig geladen sein. Das Gerät darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Bitte halten Sie sich während des Ladevorgangs in der Nähe des Geräts auf.

• Achten Sie immer darauf, dass das USB-Kabel beim Ladevorgang frei liegt und nicht geknickt wird.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:




3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:




3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:




3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:




3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:




3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.

REINIGUNG DES GERÄTS

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen, um Schäden, die durch Rückstände entstehen, zu verhindern. Wir empfehlen, nach jeder Benutzung des Geräts eine kurze Reinigung durchzuführen. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und nicht zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass alle elektronischen Bestandteile des Geräts beim Reinigen immer trocken bleiben. Sie reinigen das Gerät wie folgt:



3. Entferne die Silikonhalterung vom Mundstück

4. Setze das neue Sieb in die Silikonhalterung ein, und füge diese wieder in das Mundstück ein. Setzen Sie nun das Aromarohr im Mundstück ein.